

SE-400 物联网盒子

使用手册

北京金控智联物联网科技有限公司

二零一七年七月

版权所有 侵权必究 All rights reserved



地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1715 电话:010-84312663 传真:010-84312663-800



目录

| 1 | 产品简介3 |
|---|--------------------|
| | 1.1 金控云平台3 |
| | 1.2 SE-400 |
| | 1.3 EMaster 客户端5 |
| 2 | SE-400 硬件介绍5 |
| | 2.1 技术参数5 |
| | 2.2 产品发货清单6 |
| | 2.3 接口说明6 |
| | 2.4 操作步骤6 |
| 3 | EMaster7 |
| | 3.1 安装 EMaster7 |
| | 3.2 卸载 EMaster7 |
| | 3.3 EMaster 介绍7 |
| | 3.3.1 菜单栏8 |
| | 3.3.2 工具栏11 |
| | 3.3 EMaster 使用 11 |
| 4 | 登录金控云平台管理设备22 |
| | 4.1 用账号密码登录云平台22 |
| | 4.2 在金控云平台中查看数据 22 |
| 附 | 录 |
| | A 常见问题 |





1产品简介

SE-400 物联网盒子是一款安全稳定的数据采集转换设备,是集数据采集、云服务于 一体的智能设备。

1.1 金控云平台

SE-400终端将现场的大量不同区域工业设备的数据,传输到远端的云数据中心,实现远程数据监控,设备诊断、程序维护和故障报警等功能,为用户提供一种简单可靠的工业互联网数据远程传输方案。金控云平台的组成包括设备端、服务器和客户端。

(1) 设备端: SE-400 终端和所连接的设备控制器、HMI 和仪表等。

(2) 服务器:金控云服务器群或用户自建私有云服务器。

(3) 客户端: PC 客户端/WEB 客户端, 手机 APP 等。 金控云平台系统的各组成部分之间的关系如 1-1 所示。



图 1-1 金控云平台系统

在金控云平台系统中,云端服务器用于连接现场的大量 SE-400 设备,实现大量远程 设备的连接管理、数据采集、存储和传送等功能,是金控云平台系统的中枢。SE-400 设 备是现场设备与用户客户端连接桥梁中的智能传输终端,负责将工业现场设备连接至云 端服务器。金控云平台功能具有以下特点:

(1) 支持 4G/3G/GPRS 连接,无需复杂配置,应用简单方便;

(2) 支持通过电脑客户端、手机 APP 和网页远程数据监控;





(3)支持故障报警,移动端 APP 可推送报警信息,也可按配置内容进行短信推送 和微信推送;

(4)支持历史数据记录,采集和记录登记的监控点的数据,并支持列表曲线的数据展示和常用的统计分析;

(5)支持远程停机功能,绑定盒子与 PLC 的连接,远程控制停机,便于租赁设备等的远程设备管理;

(6) Web 云组态,用户可自行利用 Web 端图形化组态界面进行现场环境可视化配置;

(7)支持权限分级,可以根据实际情况分配不同权限的账户信息,便于设备厂商 和终端客户使用。

1.2 SE-400

金控 SE-400 物联网盒子是集数据采集、边缘计算、云服务一体的智能设备,具有以下功能:

- 通讯链路: RS-232、RS-485 (双 485 可选);
- 协议接入: ModBus RTU/DLT645 等;
- 联网方式: 4G/NB 通信;
- 网关配置:通过 PC 端配置软件,轻松配置、管理网关的各项参数。
- 告警方式:可通过短信、微信等多途径对故障进行告警;
- 免费、稳定的金控云服务;



图 1-2 SE-400 外观



地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1715 电话:010-84312663 传真:010-84312663-800



1.3 EMaster 客户端

对 SE-400 设备进行访问或操作,需要使用 EMaster 客户端。EMaster 客户端运行在 PC 上,可实现对 SE-400 的网络参数、通信参数、被监控设备参数等的配置。

2 SE-400 硬件介绍

2.1 技术参数

| 硬件规格 | | |
|------|--------------------------------|--|
| CPU | 72MHz ARM Cortex-M3 | |
| RTC | 1路时钟内置 | |
| 存储器 | 64MByte RAM; 128MByte Flash | |
| 无线通讯 | 4G/NB | |
| 串口 | 1路 RS-232,1路 RS-485(双 485 可选) | |
| 电气规格 | | |
| 额定电压 | DC12V/DC24V(可选 DC5V) | |
| 额定功率 | 2W | |
| RoHS | 符合 RoHS 雷击浪涌±4KV, 群脉冲±4KV,空气放电 | |
| | 8KV ° | |
| 电源保护 | 9~36V 耐压范围,带 PPTC 自恢复保险丝,过流保护 | |
| 允许失电 | 备用电池保证断电实时时钟 | |
| 环境要求 | | |
| 环境湿度 | 5%~95% | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 抗震性 | 10~25Hz(X,Y,Z 方向 4G/30 分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 其他 | | |
| 防护等级 | IP51 | |
| 机械结构 | 导轨固定 | |
| 整机尺寸 | 90*72*28(mm) | |
| 整机重量 | 100g | |

表 2-1 技术参数





2.2 产品发货清单

- (1) SE-400 数据采集网关1台;
- (2) 吸盘延长天线1根;
- (3) RS-485 通讯、电源接线端子1个;
- (4) RS-232 通讯接线端子 1 个;
- (5) SE-400 数据采集网关快速指南;
- (6) SE-400 产品发货清单。

2.3 接口说明

本产品接口包括: 电源接口、天线接口、SIM 卡接口。

- 电源接口: 电源接线端子,用来连接电源,为 SE-400 供电;
- 天线接口:用于 4G/NB 无线通讯;
- SIM 卡接口:通过内置 SIM 卡,实现数据传输。

2.4 操作步骤

使用 SE-400 进行数据采集的操作步骤如下:

(1) 取出 SE-400 数据采集网关,把吸盘延长天线固定在 SE-400 net 天线接口上。 在 SIM 卡槽插入 SIM 卡。如果是 eSIM 版本,无需插入 SIM 卡。

(2)电脑的 USB 口通过采用 USB 转 RS-232 连接 SE-400 的 RS-232 端子。如果使用USB 转 RS-485 的串口线连接 RS-485 端子,请将 SE-400 的 DEF 与 GND 短接。

(3)用电源适配器和电源接线端子接好电源,然后上电。

(4) 在电脑上运行网关配置软件,设置通讯参数、配置采集数据项以及告警规则 等信息,并下载到 SE-400 中。具体操作参照第 3 章节。

(5) 登录金控云平台管理设备。





3 EMaster

在使用金控采集设备前,需要用电脑连接 SE-400 进行配置,电脑端工具为 EMaster 的客户端。

3.1 安装 EMaster

从供应商获取安装包,双击安装即可。安装过程中可能需要下载安装.net framework 环境。

注意, EMaster 要求操作系统必须是 Windows 7/8/10, 无法在 Windows XP 上安装使用

3.2 卸载 EMaster

从电脑的"控制面板"选项选择"程序和功能"进行卸载,或者再次运行 EMaster 安装程序,选择卸载选项进行卸载。

3.3 EMaster 介绍

打开 EMaster 软件,如下图所示。









3.3.1 菜单栏

3.3.1.1 文件

打开:打开已有的 EMaster 工程文件。

保存:将当前 EMaster 的配置保存为一个工程文件,,默认路径为 EMaster/Data。

另存为: 将当前 EMaster 的配置另存为一个工程文件。

退出: 推出 EMaster 软件。

3.3.1.2 配置

系统参数:系统参数配置主要用于配置云平台地址、运营商、网络类型、Sim 卡类型以及 APN 信息等,该信息可以通过串口线现在到 SE-400 中。系统参数对话框如图所示。

| 网络参数配置 | x |
|-----------|--------------------|
| 云平台 | 112.126.98.10:1883 |
| GPS使能 | ¥ ∨ |
| GPS釆集 (秒) | 0 |
| 心跳 (秒) | 300 |
| 网络类型 | 2G ~ |
| 运营商 | 移动 > |
| Sim卡类型 | 普通卡 ~ |
| APN | cmnet ~ |
| | |
| | 恢复 确定 |
| | 上传下载 |
| | |

图 3-3-2 系统参数配置





| 项目 | 参数 | 备注 |
|---------|------------------------------|------------|
| 云平台地址 | SE-400采集数据的上传地址 | |
| 运营商 | 所使用 SIM 卡所在的运营商信息 | |
| 网络类型 | 所使用 SIM 支持的网络类型信息 | |
| Sim 卡类型 | 所使用的 SIM 卡是普通电话卡或物联网卡 | |
| APN | 所使用 SIM 卡的 APN 信息,会根据上面几条信息的 | |
| | 选择自动生成选定。 | |
| GPS 使能 | | 默认无 GPS 模块 |
| GPS 采集 | SE-400 上传 GPS 信息到与服务器的频率 | |
| 心跳 | SE-400 与云服务器之间检测连接状态的频率 | |

表 3-3-1 系统参数配置说明

注意:目前 SE-400 仅支持中国移动、中国联通两个运行商。

"恢复"按钮是指将 SE-400 的网络参数恢复为出厂设置;"上传"按钮是指将电脑 连接的 SE-400 的网络参数上传到电脑端;"下载"按钮是指将电脑端的网络参数下载到 连接的 SE-400 中。

3.3.1.3 通信

1、设置

用于设置电脑的 EMaster 和 SE-400 之间的通信参数。对话框如图所示。当串口参数 设置完成后,可以点击"测试"按钮,如果参数设置正确,则会提示测试成功。参数设 置正确后,点击"保存"按钮可以生效当前配置参数。

注意:端口处是选择当前 USB 转串的 com 口,一般是使用的 USB 转 232 串与 SE-400 连接。Com 口可在右击计算机一管理一设备管理器一端口处查看。其余参数波特率、检验等不用修改。

| 项目 | 参数 | 备注 |
|-----|----------------------|------------|
| 端口 | 电脑和 SE-400 连接的串口线端口号 | |
| 波特率 | | 默认 9600bps |
| 校验 | | 默认 None |
| 数据位 | | 默认 8 |
| 停止位 | | 默认 1 |

表 3-3-2 串口设置说明





| 串口设置 | | × |
|------|------|--------|
| | | |
| 端口 | COM1 | ~ |
| 波特率 | 9600 | ~ |
| 校验 | None | \sim |
| 数据位 | 8 | \sim |
| 停止位 | 1 | ~ |
| | 保存 | 测试 |
| | | |

图 3-3-3 串口设置

2、上传

上传包括上传网络参数、上传数据配置以及上传所有三个选项。上传网络参数是只将 SE-400 的网络参数配置上传到电脑端;上传数据项配置是只将 SE-400 的数据项配置 上传到电脑端;上传所有包括前面两个。

3、下载

下载包括下载网络参数、下载数据配置以及下载所有三个选项。下载网络参数是只将电脑端的网络参数配置下载到 SE-400;下载数据项配置是只将电脑端的数据项配置下载到 SE-400;下载所有包括前面两个。

4、系统状态

主要显示当前 SE-400 的一些运行工作状态。

| 寄存器状态 | | x | |
|-----------|------------------|---|--|
| 对象 | 状态 | ^ | |
| 状态 | 正在运行 | | |
| 当前扫描周期 | 1 | | |
| 最短扫描周期 | 0 | | |
| 最长扫描周期 | 4 | | |
| 累计运行时间 | 51.643 | | |
| 时间 | 1111/11/11 11:11 | | |
| RS485运行状态 | 正在运行 | | |
| RS232运行状态 | 空闲 | | |
| 2G信号强度 | 28 | | |
| GPRS 状态 | 已连接 | | |
| 服务器连接状态 | 已连接 | | |
| GPS状态 | 未定位 | | |
| AgentID | 1506793 | | |
| 系统故障 | 无故障 | | |
| 版本信息 | ver 2.38 | ~ | |
| ☑ 自动读取 | | | |
| 1 | 亭止 | | |

图 3-3-4 串口设置



地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1715 电话:010-84312663 传真:010-84312663-800



3.3.1.4 语言

用于切换软件的中英文版本。

3.3.1.5 帮助

关于:用于查看当前 EMaster 的版本等信息。

3.3.2 工具栏

| 项目 | 功能 | 项目 | 功能 |
|---|----------------|-------|-------|
| A | 打开 SE-400 工程文件 | | 增加通道 |
| | 保存 SE-400 工程 | m | 增加设备 |
| | 电脑串口配置 | Ň | 删除通道 |
| (1) 网络参数配置 I 删除 | | 删除设备 | |
| 系统状态 🕞 增加数据项 | | 增加数据项 | |
| Ł | 下载数据项配置 |))) | 删除数据项 |
| ±. | 上传数据项配置 | 0 | 关于 |
| 💦 测试 | 测试数据采集是否正确 | 5 导入 | 导入数据项 |
| も | 导出数据项 | | |

表 3-3-3 工具栏说明

3.3 EMaster 使用

使用步骤如下

(1) 在电脑和 SE-400 通过串口连接线缆连接好后,打开电脑设备管理器,查看当前端口信息。





| Ī | # | 设备 | 管理器 | | × |
|----------|---|--------------------------|--|--|---|
| - | 文 | 件(F) | 操作(A) 查看(V) 帮助(H) | | |
| | | | 🖬 📴 👔 🗊 💻 | | |
| | * | → > > = | yang 〉DVD/CD-ROM 驱动器 ↓IDE ATA/ATAPI 控制器 | | ^ |
| 禾 | | > | - W3D 引印提供任序 - 安全设备 - 处理器 | | |
| Ŗ | | > == > == > \$ | 」 传感器 、磁盘驱动器 (存储控制器 | | |
| 41 | | | 11 打印机) 电池 | | |
| 3 | | * F | ELTIMA Virtual Serial Port (COM21->COM22) ELTIMA Virtual Serial Port (COM22->COM21) Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM1) | | |
| 18 11 | | > <u>-</u> > <u>-</u> | ₩ USB Serial Port (COM6) 计算机 监视器 2224 | | |
| | | > <mark>8</mark> > = | · 法型 蓝牙 【内存技术设备 | | ~ |

图 3-3-5 电脑端口列表

| 📒 E Master | | - | - 🗆 | × |
|-------------|------------------------|------|--|--------------|
| 文件 配置 通信 DT | U 语言 帮助 | | | |
| 🖿 🖿 📼 🌐 🖬 🖥 | ちょう 御 屋 岡 圆 🥝 | | | |
| 设备信息 | | ☆ 別ば | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | 2) 导出 |
| | 数据项 告警 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 串口: COM8,9600,None,8,1 | | | |

(2) 打开 EMaster 软件,如下图所示。

图 3-3-6 EMaster 主界面

(3)打开工具栏的"串口配置",弹出如下图所示对话框,端口号设置为"COM6", 其他用默认参数,点击"测试"按钮,提示测试成功,点击"保存"按钮后进行下一步。





如果提示测试失败,请检查串口参数、接线以及 SE-400 是否上电等。

| 串口设置 | 串口设置 × | | |
|------|--------|--------|--|
| | | | |
| 端口 | COM1 | \sim | |
| 波特率 | 9600 | ~ | |
| 校验 | None | ~ | |
| 数据位 | 8 | \sim | |
| 停止位 | 1 | \sim | |
| | 保存 | 测试 | |
| | | | |

图 3-3-7 串口设置

(4) 增加通道

点击工具栏的"增加通道"图标,弹出如下对话,根据需要选择设备和驱动类型, 填写参数。串口号、波特率、奇偶校验、数据位、停止位等串口通信参数依据不同设备 类型而不同。以下通道为 modbus rtu 的设备和驱动类型。

| 通道配置 | |
|-----------|--------------|
| ID | 1 |
| 名称 | TEST |
| 设备类型 | Modbus ~ |
| 驱动类型 | RTU ~ |
| 串口号 | 串□1(RS485) ~ |
| 波特率 | 9600 ~ |
| 奇偶校验 | None ~ |
| 数据位 | 8 ~ |
| 停止位 | 1 ~ |
| 回复超时(毫秒) | 200 |
| 字符间超时(毫秒) | 10 |
| 发送前等待(毫秒) | 20 |
| 缓冲区大小(字节) | 200 |
| | ОК |

图 3-3-8 通道参数

删除通道的打开方式为:通过在通道名称右键,选择删除选项,即可删除通道 信息。

▶ 修改通道的打开方式为:通过双击通道名称或在通道名称右键,选择编辑选项,





即可编辑通道信息。

(5) 增加设备

点击工具栏的"增加设备"图标,弹出如下对话,根据需要填写参数。

| Modbus RT | U设备 | x |
|-----------|------|---|
| 序号 | 1 | |
| 名称 | TEST | |
| | ОК | |

图 3-3-9 设备名称

删除设备的打开方式为:在设备信息列表,选中需要删除的设备,右键选择"删除"选项,或在快速导航栏点击"

- 修改设备名称的打开方式为:在设备信息列表,选中需要修改名称的设备,右 键选择"编辑"选项,即可编辑设备名称。
- (6) 增加数据项

点击工具栏的"增加数据项",弹出如下对话框。根据要读取的设备参数信息填写。

| Modbus RTU数据项 | ۵. | | | | | × |
|---------------|--------------|---|------|---|--|---|
| 序号 | 1 | | | | | |
| 名称 | TEST | | | | | |
| 別名 | TEST | | | | | |
| 从站号 | 1 | | | | | |
| 数据地址 | 20 | | | | | |
| 数据类型 | Word | | | ~ | | |
| 功能码 | 01 | | | ~ | | |
| 频率(毫秒) | 60000 | | | | | |
| 附加运算 | 无 | ~ | | | | |
| 上报 | \checkmark | | 可写 | | | |
| 大端 | | | 变化上传 | | | |
| BCD | | | | | | |
| | | | ОК | | | |

图 3-3-10 数据项配置





| 数据项属性 | 说明 |
|---------|------------------------------------|
| 名称 | 即数据项名称,如"CPU"、"temperature 1"等 |
| 别名 | 即数据项别名,如"液位""油温"等 |
| 从站号 | 即数据项从站 ID,为该数据项对应的 PLC 从站地址 |
| 数据地址 | 该数据项对应的 PLC 变量地址 |
| 数据类型 | 该数据项对应的数据类型,如 Boolean、Word、Dword 等 |
| 功能码 | 该数据项对应 PLC 的功能码 |
| 附加运算 | 对当前数据项的值进行倍率、掩码、线性运算操作 |
| 频率 (毫秒) | 即该数据项的采集频率,单位毫秒 |
| 上报 | 即表示该数据点采集到的数据是否上传到云端(选中即为上传数 |
| | 据到远端) |
| 可写 | 表示可改写该数据点对应 PLC 内存中的值(选中即可改写) |
| 大端 | 选中即为大端,不选中则为小端 |
| 变化上传 | 表示该数据点采集到的数据是否只有在数值变化时才将数据进 |
| | 行上传(选中则表示数值变化时才上传,不选中则全部上传) |

表 3-3-4 数据项配置参数

- 修改数据项的打开方式:在数据项列表,双击需要修改的数据项,在弹出的数据项配置对话框,即可修改数据项各属性的内容。
- ▶ 删除数据项的打开方式:如下图所示,点击数据项列表最左侧,选中该条数据

| | 项,点i | 击快速导航栏的" | " 按钮, | 即可删除该 | 条数据项 | l . | |
|----|------|----------|-------|-------|------|------|-----|
| | 序号 | 名称 | 别名 | 从站ID | 数据地址 | 类型 | 功能码 |
| | 1 | | 11 | | | Byte | |
| Þ. | 2 | | 22 | | | Bool | 01 |
| | | | | | | | |

图 3-3-11 数据项列表

- (7) 设置告警规则,用于配置已添加数据项的告警规则。





| 📙 E Master | | | - | - 🗆 X |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 文件 配置 通信 DTU | 语言 帮助 | | | |
| | 1 📩 🕅 🛱 🕅 🛃 🕐 | | | |
| 设备信息 | S | | 🔂 测试 | 🞝 🗟 🛟 🛱 |
| B- CHANNEL1,串山1(RS2 | 数据项 告警 | | | |
| | 序号 《 ^{告答} | L1 L | 2 告警级别 | 描述 |
| | 序号 1 | | | |
| | 名称 | | | |
| | 归属数据项 NAME1 ~ | | | |
| | 条件 Tag==L1 ~ | | | |
| | и | | | |
| | L2 | | | |
| | 告警级别 告警1 > | | | |
| | 描述 | | | |
| | ОК | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| · · · · · | | 串口: COM8,96 | 500,None,8,1 | |

图 3-3-12 告警项配置

▶ 删除告警规则的打开方式为:如下图所示,点击告警信息列表最左侧,选中该

| 条告警规则, | 点击快速导航栏的 | "! 駴 , | ,按钮, | 即可删除该条告警规则。 |
|--------|----------|--------|------|-------------|

| 序号 | 名称 | 归属数据项 | 条件 | L1 | L2 | 告警级别 | 描述 |
|----|--------|-------|---------|----|----|------|-------|
| 1 | CPU使用率 | 1 | Tag>=L1 | 80 | | 告警1 | 超过80% |
| _ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

图 3-3-13 告警项列表

(8) 导出数据项

点击工具栏的"导出"按钮,将会导出一个 csv 文件,内容为配置数据项的信息,可在 csv 文件中增加或者修改数据项。 注意:序列、名称、别名等不能重复,不能超长度,最长为 9 个中文。

注息: 序列、名称、加名等个能里夏,个能超长度,取长为9

(9) 导入数据项





可将配置好的 csv 文件导入到 EMaster 中

(10)下载数据项配置

当配置好 SE-400 的通道、设备、数据项,需要点击工具栏的"下载数据项",下载 成功。可以点击右上角的"测试"图标,对配置的数据项查看采集结果,如图。如果状态是 good 表示采集成功;如果是 bad 表示采集失败,请检查通信参数、数据点地址等 参数,修改后再次下载数据测试。

| DK3 KH4 | | | | | × |
|---------|---------|--|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 别名 | 类型 | 值 | 状态 |
| 1 | TEST | SDF | Bool | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 🗌 自动读取 | | 测试 | đ | |
| | 序号 1 | 序号 名称 1 TEST | 序号 名称 别名 1 TEST SDF | 序号 名称 别名 类型 1 TEST SDF Bool | 序号 名称 別名 美型 値 1 TEST SDF Bool |

图 3-3-14 测试对话框

如果同时需要下载网络参数,可以选择菜单栏"通信"—"下载"—"全部下载" 即可将网络参数和数据项配置信息全部下载到 SE-400 中。

(11) 其他操作:

▶ 保存功能:配置好的网络信息、数据项信息,点击"文件"—"保存"选项, 或点击" □"保存按钮,即可在软件根目录下,生成如下两个文件。

| 名称 | 1 |
|--------------------------|---|
| 🗋 config 📄 config.bak | : |

图 3-3-15 工程文件

- ▶ 打开功能:已保存的信息,点击打开,加载名为"config"的文件,即可打开已保存的配置信息。
- 系统状态:点击"通信"一"系统状态"菜单,或点击"品"按钮,即可打开 如下图所示窗口,点击"读取"按钮,即可获得系统的状态信息。





| RegistersForm | A. F. A. T. | 8 |
|---------------|------------------|---|
| 对象 | 状态 | * |
| DTV内式态 | 正在运行 | |
| 当前扫描周期 | 0 | |
| 最短扫描周期 | 0 | |
| 最长扫描周期 | 1 | |
| 累计运行时间 | 9193.58 | |
| 时间 | 2000/1/1 2:33:13 | |
| RS485状态 | 正在运行 | Ε |
| RS232状态 | 空闲 | |
| 2G信号强度 | 0 | |
| GPRS状态 | 断开 | |
| MQTT状态 | 未连接 | |
| GPS状态 | 未定位 | |
| 设备ID | | |
| 系统故障 | AgentID未分配 | |
| 版本号 | ver 9.00 | - |
| | 读取 | |

图 3-3-16 SE-400 系统状态

- (12) 配置三菱 FX 串口:
- 点击工具栏的"增加通道"图标,弹出如下对话,选择三菱FX串口的设备类型 和驱动类型,填写参数。串口号、波特率、奇偶校验、数据位、停止位等串口 通信参数依据当前采集的plc参数设定。

| 通道配置 | |
|------|--------------|
| ID | 2 |
| 名称 | 三叢 |
| 设备类型 | ▼ |
| 驱动类型 | FX 串口 |
| 串口号 | ■□1(RS485) ▼ |
| 波特率 | 9600 - |
| 奇偶校验 | Even 🔹 |
| 数据位 | 7 • |
| 停止位 | 1 • |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ОК |

图 3-3-13 三菱 FX 串口通道参数



地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1715 电话:010-84312663 传真:010-84312663-800



▶ 增加设备

点击工具栏的"增加设备"图标,弹出如下对话,根据需要填写参数,站号为 plc 的设备 id。

| 三菱设备 | |
|------|----|
| 序号 | 1 |
| 站号 | 1 |
| 名称 | 三菱 |
| | ОК |

图 3-3-14 设备名称

▶ 增加数据项

点击工具栏的"增加数据项",弹出如下对话框。根据要读取的设备参数信息填写。 数据地址为需要采集 PLC 的地址,比如 D 寄存器的 D1,数据类型根据寄存选择, 频率最小周期为 60000 毫秒,如果该存器地址是可以写入的,那可以勾选可写,进 行远程写入控制的操作。

| FX Serial数据项 | | | | |
|--------------|-------|----|---|--|
| 序号 | 1 | | | |
| 名称 | D1 | | | |
| 别名 | D1 | | | |
| 数据地址 | D1 | | | |
| 数据类型 | Word | | • | |
| 频率(毫秒) | 60000 | | | |
| 上报 | | 可写 | | |
| | | ОК | | |

图 3-3-15 数据项配置

(注: 其余操作借鉴上文中关于 modbus rtu 的操作,均为一致)

(13) 配置 DLT645_2007 电表:

金控物联

▶ 点击工具栏的"增加通道"图标,弹出如下对话,选择 DLT465_2007 的设备类型和驱动类型,填写参数。串口号、波特率、奇偶校验、数据位、停止位等串口通信参数依据当前采集的 plc 参数设定。

| 通道配置 | |
|-----------|---------------|
| ID | 3 |
| 名称 | DLT645电表 |
| 设备类型 | DLT645 • |
| 驱动类型 | DLT645_2007 - |
| 串口号 | ■□1(RS485) ▼ |
| 波特率 | 2400 🗸 |
| 奇偶校验 | Even • |
| 数据位 | 8 🔹 |
| 停止位 | 1 • |
| 回复超时(毫秒) | 600 |
| 字符间超时(毫秒) | 10 |
| 发送前等待(毫秒) | 20 |
| 缓冲区大小(字节) | 200 |
| | ОК |

图 3-3-16 DLT645 电表通道参数

▶ 增加设备

点击工具栏的"增加设备"图标,弹出如下对话,根据需要填写参数。

| DLT设备 | |
|-------|----------|
| 序号 | 1 |
| 夕称 | DI T2007 |
| H12. | ОК |
| | |

图 3-3-17 设备名称



▶ 增加数据项

点击工具栏的"增加数据项",弹出如下对话框。根据要读取的设备参数信息填写。 地址域为当前电表的地址,填写规范为 12 为 0-9 的 BCD 码,数据标示可从下拉列 表中选择,选择好以后自动显示数据标示编码。频率最小周期为 60000 毫秒。如果 该存器地址是可以写入的,那可以勾选可写,进行远程写入控制的操作。如果需要 变化上传可以勾选。添加完数据项后点击 OK 按钮。

| - 1470 | | |
|--------|--------------|----------|
| DLT数据项 | | E |
| 序号 | 1 | |
| 名称 | 有功总电量 | |
| 别名 | 有功总电量 | |
| 地址域 | 123456789012 | |
| 数据标示 | 有功总电量 ▼ | |
| 数据标示编码 | 0x0000000 | |
| 频率(毫秒) | 60000 | |
| 上报 | ☑ 大端 □ | |
| 变化上传 | | |
| | ОК | |

图 3-3-18 数据项配置

(注: 其余操作借鉴上文中关于 modbus rtu 的操作,均为一致)



4 登录金控云平台管理设备

在 SE-400 完成配置后,即可登录到云平台进行设备管理。

4.1 用账号密码登录云平台

打开浏览器,输入云平台地址 https://cloud.goldcontrol.link,打开云平台的登录界面。



图 4-1 金控云平台登录界面

登录用户名和密码请查看"快速指南"或者咨询 SE-400 供应商。

4.2 在金控云平台中查看数据

登录成功后,可在网关管理菜单中查看采集的数据。

| 🔮 金座物联 👘 | * | | | | | | XCID: | 进入企业管理中设置系统名称 | 🚺 hongwei 🛛 🗧 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 设备管理 | | | | | | | | 0 |
| 🗇 项目管理 | 0 | 3 | 0 | | al | 0 | A | 0 | |
| | 正常采集设备数 | | 在线网络 | 转数目 | | 告誓设备》 | 助目 | 告誓网关数目 | |
| 10 报表管理 | LEBR | 0.0% (总共2个设备 |) Etel | 0.0% (| 总共2个网关) | ELEN | 0.0% (总共2个设备) | Lt.84 | 0.0% (总共2个网关) |
| ♥ 企业管理 | | | | | | | | | |
| A. 用户管理 | 通道 请点击逆 | 5择,可多选 | | 名称支持 | 自正向模糊查询 | 序列的 | 夏 支持正向機關直询 | 100 C | |
| ▲ 权限管理 | | | | | | | | | |
| □ 工单管理 | | | | | | | | | |
| □ 日志管理 | 序列号◆ | 设备状态◆ | 设备名称 🕈 | 通道 🗘 | 设备采集状 | \$ \$ | 最后联系时间 | 最近注册时间 | 操作 |
| 态 系统设置 | 1506780 | 商线 | HongWei | MODBUS RTU | • 目前无数 | 居上传 | 2019-08-25 11:01:23 | 2019-08-24 09:25:13 | 證作 🗸 |
| | 1506776 | 商线 | DEVICE1 | MODBUS RTU | • 目前无数 | 居上传 | 2019-08-19 10:11:53 | 2019-08-05 11:02:09 | 台账信息 |
| | (10H2) | off roft loof | | | | | | | 组态图 |
| | 1-2 共 2 | 0派 50派 100派 | | | | | | | 用加款店 今部設提 |
| | | | | | | | | | 日志信息 |
| | | | | | | | | | 实时告警 |
| | | | | | | | | | 告警规则 |
| 12.126.98.10:8189/#DeviceModule. | /currentData/1542942977 | | | | | | | | 历史告警 |

图 4-2 金控云平台网关管理界面





附录

A 常见问题

1、如何配置以 H 结尾或者包含 A/B/C/D/E/F 的 Modbus 数据点地址。

解决方案:

(1) 若 Modbus 数据点地址已 H 结尾,请去除 H,并在地址前增加 0x;

(2) 若 Modbus 数据点地址包含 A/B/C/D/E/F,在地址前面增加 0x。

(3) 若若 Modbus 数据点地址已 H 结尾,去除 H 后将地址(16 进制)转化为 10 进制。

举例:

2012H, 配置数据项是填写 0x2012;

1A3D, 配置数据项是填写 0x1A3D;

56E7H, 配置数据项是填写 0x56E7。

2012H, 配置数据项是填写 8210。

2、 按照设备点表配置 Modbus,数据值读取成功,但是数值不正确。

解决方案:

(1)检查配置的 Modbus 数据点的数据类型是否正确,比如是否是有符号数/双字/ 浮点数等。

(2)将 Modbus 地址减 1,下发查看是否正确。

(3)对占用两个寄存器的数据项,可以勾选数据项配置的"大端"选项,下发查 看是否正确。

3、如何配置一个字节中有很多位的数据项(bit0、bit1...bit16)。

解决方案:数据地址填写该字节的地址,数据类型选择 bool,功能码选择 03,附加运算选掩码,如果是 bit0,空格处填写 0x01。

| 位 | 掩码 | 位 | 掩码 | 位 | 掩码 | 位 | 掩码 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| bit0 | 0x1 | bit1 | 0x2 | Bit2 | 0x4 | Bit3 | 0x8 |
| Bit4 | 0x10 | Bit5 | 0x20 | Bit6 | 0x40 | Bit7 | 0x80 |





| Bit8 | 0x100 | Bit9 | 0x200 | Bit10 | 0x400 | Bit11 | 0x800 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Bit12 | 0x1000 | Bit13 | 0x2000 | Bit14 | 0x4000 | Bit15 | 0x8000 |

举例:

| Modbus RTU数据项 | |
|---------------|-----------|
| 序号 | 1 |
| 名称 | a |
| 別名 | a |
| 从站号 | 1 |
| 数据地址 | 1 |
| 数据类型 | Bool |
| 功能码 | 03 🔹 |
| 频率(毫秒) | 60000 |
| 附加运算 | 推码 ▼ 0x01 |
| 上报 | ☑ 可写 □ |
| 大端 | 🖸 变化上传 🔲 |
| BCD | |
| | ОК |

4、按照设备点表配置 Modbus,数据值读取显示 bad。

解决方案:检查 Modbus 数据点的数据类型是否正确,比如从站 id、通道参数、功能码、类型、数据地址还有接线

5、串口测试点击测试,提示测试失败。

解决方案:

- (1) 检查端口号选择是否正确;
- (2) 短接 DEF 和 GND;
- (3)可能为 USB 转串线故障,也可能 SE-400 的 232 口坏

(4)检查 SE-400 的 net 灯和 485 灯是否会闪烁,如果不闪烁可能供电有问题,如 果供电过大会导致 SE-400 烧坏,需回厂修复。如果供电太小会导致程序未全部运行。





6、通道中串口号选串口 2 (RS232) 后下发,再点击测试或者串口通信时失败。

解决方案:原因为通道中选择 232 后,这个 232 口就被用来采集数据,不能配置 EMaster,此时需要短接 DEF 和 GND 才能使用 232 来配置 EMaster。或者用 USB 转 485 来连接上 SE-400 和 EMaster 通信。

注意: 当需要和设备通信采集数据时, DEF 和 GND 不能短接。

7、配置完所有数据项后,点击测试,测试界面显示异常都是小横杠"---"。

解决方案:

(1)检查所有数据项和告警项总条数是否超过 200 条,超过的删除后重新下发, SE-400 只支持 200 条以内的数据项。

(2) SE-400 断电重启,重新打开 EMaster,再下载数据项配置。

